

FARRELL

Návod k používání

Tento výrobek je vybaven vícepákovým synchronním mechanismem s pětinásobnou aretací, systémem anti-shock a flexibilním dopředním náklonem sedáku a opěráku.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládací páky „1“ (vpravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: otočením páky „2“ ve směru hodinových ručiček odjistíme aretaci mechanismu a k uvolnění dojde až v rovnovážném stavu – funkce anti-shock. Aretaci polohy docílíme pootočením páky „2“ proti směru hodinových ručiček. K aretaci dojde v nejbližší poloze předlohy.

Ovládání dopředného náklonu sedáku a opěráku: pootočením páky „3“ o 90° proti směru hodinových ručiček odjistíme aretaci dopředného náklonu sedáku společně se sedákem. Tato funkce umožňuje rovnoměrné zatížení sedacích partií při zatížení přední hrany sedáku. Díky flexibilnímu dopřednému náklonu nedochází k utlačování partií za podkolení jamkou a přispívá k dobrému krevnímu oběhu dolních končetin. S naklopením sedáku se naklápí vpřed i opěrák a záda tak neztrácejí oporu. Aretaci lze provést v základní vodorovné poloze sedáku pootočením páky „3“ o 90° ve směru hodinových ručiček.

Nastavení bederní opěrky: bederní opěrku „4“ je vhodné nastavit tak, aby podporovala přirozené zakřivení páteře. Tahem nahoru nebo dolů je možné nastavit požadovanou výšku.

Nastavení výšky podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku „5“ (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu v uložení. Tahem lze nastavit i jeho úhel.

Nastavení výšky područek: stiskem tlačítka „6“ pod přední hranou područek a tahem do požadované výšky. Po uvolnění tlačítka se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy. Měkčená dotyková plocha područek lze tahem posouvat vpřed a vzad, současně lze tuto plochu i pootočit. Cílem nastavení je opora předloktí na maximální ploše.

Nastavení síly protiváhy: probíhá u tohoto typu mechanismu samočinně - pomocí pákového mechanismu se přenáší poměrná část zátěže sedáku na opěradlo. Páku „7“ lze nastavit 4 stupně intenzity. Pootočením ve směru hodinových ručiček se intenzita zvyšuje.

Nastavení hloubky sedáku: tahem páky „8“ směrem k sedáku odjistíme mechanismus vodorovného posuvu a sedá lze posunout vpřed oproti opěradlu. Po uvolnění páky se poloha aretuje v nejbližší poloze předlohy.



Údržba

Údržba potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlnkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	potah Farrell	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 60 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 130 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.