

BOSTON

Návod k používání

Tento výrobek je multifunkčním synchronním mechanismem s čtyřnásobnou aretací a systémem anti-shock.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládacího pádla „1“ (pravé páky z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: pootočením levé páky mechanismu „2“ proti směru hodinových ručiček aretaci odjistíme a k jeho uvolnění dojde až po kontaktu zad uživatele s opěradlem, po vyrovnaní sil protiváhy. Zvolenou polohu zajistíme pootočením páky po směru hodinových ručiček. K aretaci dojde v nejbližší poloze. Pro snazší přístup lze páku vysunout ve směru od mechanismu.

Nastavení síly protiváhy: přítlak opěraku lze nastavit individuálně pro osoby od 60 do 200 kg klikkou „3“ na pravé straně (z pozice sedícího). Dotahování (zvyšování přítlaku) provádíme otáčením ve směru hodinových ručiček, povolování (snižování přítlaku) opačným směrem. Pro snazší přístup lze klikku vysunout ve směru od mechanismu.

Nastavení hloubky sedáku: provádíme pákou „4“ na levé straně (z pozice sedícího), tahem k sedáku aretaci odjistíme. Opřením do opěraku docílíme posuv sedáku vpřed. Za podkolení jamkou by měla zůstat vždy mezera k přední hraně sedáku alespoň na dva prsty. Pro pohyb vzad je mechanismus opatřen vratnou pružinou.

Nastavení výšky područek: tahem ovládacích prvků „5“ na boku područek směrem k tomu lze aretaci odjistit, po nastavení jejich výšky a uvolnění ovládání se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy (rozpětí 80 mm).

Nastavení výšky opěradla: docílíme svislým posunutím opěradla „6“ směrem nahoru systémem up-down. Jedná se o svislé polohování a odjistěním v horní poloze. Po sjetí opěradla do spodní polohy se aretace znovu aktivuje a polohování je možné opakovat. Každé cvaknutí při zdvihání je poloha, celkem 5 pozic (zdvih 60 mm).

Nastavení výška bederní opory: z pozice sedícího lze snadno uchopit bederní oporu „7“ a posunout ji svislým tahem do takové polohy, aby optimálně podporovala přirozené zakřivení páteře v bederní partii.

Nastavení výšky podhlavníku: vhodnou polohu pro opění hlavy docílíme vysunutím podhlavníku „8“ (opěrky hlavy) tahem nahoru. Pro směr dolů je potřeba stisknout pojistku. Rozpětí zdvihu podhlavníku je 90 mm.



Údržba

Údržba síťoviny se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	síť a potah Boston	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v třísměnném provozu, v dohledových centrech, velínech a dalších aplikacích s vícesměnným interiérovým provozem. Záruční lhůta 60 měsíců je platná u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 200 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.